

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mvn@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.motoneva.nt-rt.ru

Адаптер для мотоблока МОТОТЕХНИКА НЕВА

Особенности адаптера:

подседельная рессора;

пневматические шины;

ножной тормоз;

разборная конструкция

Описание:

Адаптер позволяет производить работу на мотоблоке с комфортом для оператора. Способствует повышению эффективности выполнения широкого спектра хозяйственных операций: от культивации до уборки снега. Адаптер может быть использован с различными видами навесного оборудования (косилка, щетка, лопата-отвал, снегоуборщик, окучник, картофелекопатель и др.).

Адаптер расширяет функциональные возможности мотоблока, превращая его в транспортное средство. При использовании самосвальной тележки делает возможным перевозку грузов различной степени тяжести. Для присоединения телеги адаптер комплектуется задним фаркопом.

Адаптер для мотоблока оборудован подседельной рессорой, обеспечивающей комфортное перемещение по неровной поверхности. Предусмотрены регулируемые подножки и ножной тормоз.

Колеса адаптера снабжены пневматическими шинами, гарантирующими плавность при передвижении мотоблока и безопасность при движении на высоких скоростях.

Для удобства размещения оператора на адаптере и при работе зимой дополнительно можно приобрести мягкий чехол для сидения.

Адаптер поставляется в разобранном виде. Свободно перевозится в багажнике или на крыше легкового автомобиля.



Характеристики

Масса, кг.	22
Грузоподъемность, кг.	100
Размер, мм.	900x450x160

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mvn@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.motoneva.nt-rt.ru